

DOORLANE

Montaj Talimatı



DİKKAT:

Ambalaj içinde iki adet akıllı vida denilen ucu metale delik açabilen vida konulmuştur. Bu vida ahşap, plastik, alüminyum ve demir kapılar için kullanılmaktadır. Yıldız başlı tornavida kullanmanızı tavsiye ederiz.

- Doorlane'i ambalajından çıkarıp kapının iç tarafın alt ucuna getiriniz.
- Pabuç altına bir kalem koyarak yüksekliğini belirleyiniz.
- Bağlama sacının kenarlarını kalemle işaretleyiniz.
- Sacı çıkarınız ve delikten kapiya vidalayınız.
- Gövdeyi alt kanalından sacın kulaklarına sokunuz.
- Başlıktan basarak pabucu zemine değdiriniz. Üst bağlama deliği açığa çıkacaktır.
- "Durlen"i kapiya paralel duruma getirip üst delik yerini işaretleyiniz.
- Bu işaret yerinden kapiya vidalayınız.
- Dik konumda başlığa ayağınızla ikinci kademeye kadar basıp "DURLEN" dediğiniz yerde kapı duracaktır.
- Paslanmaz mandala ayak ucu ile bastığınızda "TAK" sesi ile kapıyı serbest bırakacaktır.

